

EVM168-160+ZSAL300 Shower mixer

EVM168-160+ZSAL300 Krom

Artikelnummer

EVM168-160+ZSAL300 Krom - 9421273
EVM168-160+ZSAL300 Mattsvart - 9421122
EVM168-160+ZSAL300 Mässing - 9421115
EVM168-160+ZSAL300 Koppar - 9421116
EVM168-160+ZSAL300 Bronze - 9428223
EVM168-160+ZSAL300 Black Chrome - 9421120
EVM168-160+ZSAL300 Honey Gold - 9421117
EVM168-160+ZSAL300 Brushed Black Chrome - 9422773
EVM168-160+ZSAL300 Brushed Nickel - 9421121

Duschblandare med tryckbalanserad termostat, 160 cc och duschset DSO helt i metall med justerbara väggfästen 50—84 cm.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Anslutning tilllopp - Utvändig gänga
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tilllopp - M26x1,5
Dimension utlopp - 1/2 tum
Inbyggd - Nej
Placering utlopp (typ) - Nedåt
Svängbar pip - Nej
Temperaturbegränsning - Ja
Temperaturspär (38°C) - Ja
Termostat - Ja
Tryckstyrd - Ja




Energiklass - A

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd - Ja
Längd duschslang - 1500 mm
Produkt - Bredd - 302 mm
Produkt - Djup - 275 mm
Produkt - Höjd - 900 mm
Total bygghöjd - 900 mm

Tapwell

Ritning - PDF




Tapwell

Byte keramisk insats

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Keramisk packning
5. Blandarkropp



Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (5) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a risk för repsskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras av för hand.
4. Den keramiska packningen (4) gängas ut med skiftnyckel eller liknande verktyg.
5. Blandarkroppens (5) utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
6. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till läge där styrpinnen i packningens botten fixeras i motsvarande urtag i blandarkroppens botten.

Tapwell

Byte termostat insats

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Spärrbricka för inställning av önskad högsta vattentemperatur
5. Låsmutter för termostatinsatsen
6. Termostat
7. Blandarkropp



Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a. risk för repskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras bort för hand.
4. Spärrbrickan (4) för kalibrering av maxtemperaturen dras bort för hand. Markera brickans läge för enklare återmontering och kalibrering.
5. Låsmuttern (5) för termostaten (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Termostaten dras ut för hand, eventuellt med försiktig hjälp av lämpligt tångverktyg.
7. Blandarkroppens utrymme för termostaten rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
8. Blandaren rensas.
9. Ny termostat sätts på plats i blandarkroppen och fixeras med låsmuttern.

Tapwell

Tryckfallsdiagram

FLOWCHART

EVM168



DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	8,7	0,15
100	12,6	0,21
200	18,6	0,31
300	23,0	0,38
400	26,9	0,45
500	30,4	0,51
600	33,4	0,56
700	35,9	0,60
800	38,3	0,64
900	40,8	0,68
1000	41,8	0,70