

Anslutningskoppling Shower accessory

Anslutningskoppling Krom

Artikelnummer

Anslutningskoppling Krom - 9422809
Anslutningskoppling Mattsvart - 9421916
Anslutningskoppling Mässing - 9420365
Anslutningskoppling Koppar - 9420521
Anslutningskoppling Bronze - 9424236
Anslutningskoppling Black Chrome - 9420587
Anslutningskoppling Honey Gold - 9420364
Anslutningskoppling Brushed Black Chrome - 9422810
Anslutningskoppling Brushed Nickel - 9422811
Anslutningskoppling Ascot Grey - 9422812

Anslutningskoppling 160cc, M26 x G1/2". Ansluts i väggbox.
Säljs 1 st/förp.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Dimensioner/Vikt

Produkt - Bredd - 74 mm

Produkt - Djup - 31 mm

Produkt - Höjd - 74 mm

Tapwell

Ritning - PDF

